

Руководство по эксплуатации

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



РУССКИЙ, 1



Содержание

Установка, 2 — 3

- Распаковка и выравнивание, 2
- Подключение к водопроводной и электрической сети, 2 — 3
- Первый цикл стирки, 3
- Технические характеристики, 3

Описание стиральной машины, 4 — 5

- Панель управления, 4
- Индикаторы, 5

Запуск машины. Программы, 6

- Краткие инструкции. Порядок запуска программы, 6
- Таблица программ, 6

Персонализация стирки, 7

- Выбор температуры, 7
- Выбор скорости отжима, 7
- Функции, 7

Моющие средства и белье, 8

- Распределитель моющих средств, 8
- Отбеливание, 8
- Подготовка белья, 8
- Особенности стирки отдельных изделий, 8

Предупреждения и рекомендации, 9

- Общие правила безопасности, 9
- Утилизация, 9
- Экономия энергии и охрана окружающей среды, 9

Обслуживание и уход, 10

- Отключение воды и электричества, 10
- Уход за стиральной машиной, 10
- Уход за распределителем моющих средств, 10
- Уход за дверцей машины и барабаном, 10
- Чистка насоса, 10
- Проверка заливного шланга, 10

Неисправности и методы их устранения, 11

Сервисное обслуживание, 12



Установка

CIS

! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте со стиральной машиной в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.


! Внимательно прочтайте руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации стиральной машины.

Распаковка и выравнивание

Распаковка

1. Распакуйте стиральную машину.

2. Убедитесь, что оборудование не было повреждено во время транспортировки. При обнаружении повреждений не подключайте машину — свяжитесь с поставщиком немедленно.



3. Удалите четыре транспортировочных винта и резиновые пробки с прокладками, расположенные в задней части стиральной машины (см. рис.).

4. Закройте отверстия прилагающимися пластиковыми заглушками.

5. Закройте прилагающейся заглушкой три отверстия для вилки оборудования (во время его транспортировки), расположенные в задней нижней правой части оборудования.


6. Сохраняйте все детали: они вам понадобятся при последующей транспортировке стиральной машины.

! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.

Выравнивание

1. Установите стиральную машину на ровном и прочном полу так, чтобы она не касалась стен, мебели и прочих предметов.

2. После установки машины на место отрегулируйте ее устойчивое положение путем вращения передних ножек (см. рис.). Для этого сначала ослабьте контргайку, после завершения регулировки контргайку затяните.




После установки машины на место проверьте по уровню горизонтальность верхней крышки корпуса, отклонение горизонтали должно быть не более 2°.

Правильное выравнивание оборудования поможет избежать шума, вибраций и смещений во время работы машины.


Если стиральная машина стоит на полу, покрытом ковром, убедитесь, что ее основание возвышается над ковром. В противном случае вентиляция будет затруднена или вовсе невозможна.

Подключение к водопроводной и электрической сети

Подсоединение заливного шланга



1. Вставьте прокладку A в конец заливного шланга и наверните его на вывод водопровода холодной воды с резьбовым отверстием 3/4 дюйма (см. рис.). Перед подсоединением откройте водопроводный кран и дайте стечь грязной воде.




2. Подсоедините заливной шланг к стиральной машине, навинтив его на водоприемник, расположенный в задней верхней части справа (см. рис.).

3. Убедитесь, что шланг не перекручен и не пережат.

! Давление воды должно быть в пределах значений, указанных в таблице технических характеристик (см. стр. 3).

! Если длина водопроводного шланга окажется недостаточной, обратитесь в Авторизованный сервисный центр.

Подсоединение сливного шланга



Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместите в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65 — 100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду).

В случае крепления на край ванны или раковины шланг вешается с помощью направляющей (входит в комплект поставки), которая крепится к крану (см. рис.).

! Не рекомендуется применение удлинителей для сливного шланга, при необходимости допускается его наращивание шлангом такого же диаметра и длиной не более 150 см.

Подсоединение к электросети

Внимание! Оборудование обязательно должно быть заземлено!

1. Машина подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка не поставляется с машиной). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.

2. При наличии вблизи от предполагаемого места установки машины розетки с заземляющим контактом, имеющей трехпроводную подводку кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм (или алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 кв. мм), доработка электросети не производится. При отсутствии указанной розетки и проводки следует провести их монтаж.

3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.

4. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Допускается применение других марок кабеля, обеспечивающих пожаро- и электробезопасность при эксплуатации машины.

Перед включением машины в сеть убедитесь, что:

- розетка и проводка соответствуют требованиям, изложенным в данном разделе инструкции;
- напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины;
- розетка и вилка одного типа;

- розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности, описанными в данном разделе инструкции.

Если вилка не подходит к розетке, ее следует заменить на новую, соответствующую розетке, или заменить питающий кабель. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей (они создают опасность возгорания). Если вы считаете их использование необходимым, применяйте один-единственный удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности.

Оборудование, подключенное с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данной инструкции, является потенциально опасным.


Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Первый цикл стирки

По завершении установки перед началом эксплуатации необходимо произвести один цикл стирки со стиральным порошком, но без белья, по программе 90°С без предварительной стирки.

Технические характеристики

Модель	WISL 103	Меры безопасности	Обслуживание и уход	Моющие средства
Размеры	ширина — 59,5 см высота — 85 см глубина — 40 см			
Загрузка	1 — 4,5 кг			
Электрические параметры	напряжение — 220/230 В 50 Гц max мощность — 1850 Ватт			
Гидравлические параметры	max давление — 1 Мпа (10 бар) min давление — 0,05 Мпа (0,5 бар) объем барабана — 40 л			
Скорость отжима	до 1000 об./мин.			
Контрольные программы согласно нормативу IEC 456	программа 2; температура 60°С; при загрузке до 4,5 кг			
Машина соответствует следующим Директивам Европейского экономического сообщества:				
— 73/223/EEC от 19.02.73 (низкого напряжения) и последующие модификации;				
— 89/336/EEC от 03.05.89 (электромагнитной совместимости) и последующие модификации				



CIS

Установка

Описание

Программы

Моющие средства

Меры безопасности

Обслуживание и уход

Неисправности

Сервис

Запуск машины. Программы

CIS

Краткие инструкции.

Порядок запуска программы

- Включите стиральную машину, нажав на кнопку (1). Все индикаторы загорятся на несколько секунд, затем погаснут, и индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН начнет мигать.
- Загрузите белье и закройте дверцу машины.
- Выберите при помощи рукоятки выбора ПРОГРАММ нужную программу.
- Выберите температуру стирки (см. стр. 7).

5. Выберите скорость отжима (см. стр. 7).

6. Добавьте в распределитель моющее средство, ополаскиватель, отбеливатель (см. стр. 8).

7. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК/СБРОС (Start/Reset).

Для отмены запуска держите нажатой кнопку ПУСК/СБРОС (Start/Reset) в течение 2 секунд.

8. По завершении программы индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН замигает, сигнализируя, что можно открыть люк. Вынуть белье и оставить люк полуоткрытым для сушки барабана. Выключить стиральную машину, нажав кнопку (1).

Таблица программ

Ткань и степень загрязнения	Прогр.	Темпера-тура	Моющее средство		Смягчитель	Удаление пятен/Отбеливатель	Длительность цикла, мин.	Описание цикла стирки
			предвар. стирка	основн. стирка				
Обычные программы								
Очень сильно загрязненное белое белье (простыни, скатерти и т. п.)	1	90 °C	•	•	•		135	Предварительная стирка, стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Очень сильно загрязненное белое белье (простыни, скатерти и т. п.)	2	90 °C		•	•	Деликатн./Обычный	125	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Сильно загрязненное белое и устойчивое цветное белье	2	60 °C		•	•	Деликатн./Обычный	110	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Сильно загрязненное белое и линяющее цветное белье	2	40 °C		•	•	Деликатн./Обычный	105	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Слабозагрязненное белое и линяющее цветное белье (простыни, скатерти и т. п.)	3	40 °C		•	•	Деликатн./Обычный	70	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Сильно загрязненное устойчивое цветное белье (детская одежда и пр.)	4	60 °C		•	•	Деликатный	75	Стирка, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим
Сильно загрязненное устойчивое цветное белье (детская одежда и пр.)	4	40 °C		•	•	Деликатный	60	Стирка, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим
Слабозагрязненное линяющее цветное белье (любая одежда)	5	40 °C		•	•	Деликатный	60	Стирка, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим
Шерсть	6	40 °C		•	•		50	Стирка, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим
Особо деликатные ткани и одежда (занавески, шелк, вискоза и пр.)	7	30 °C		•	•		45	Стирка, полоскание, остановка с водой или слив
4 программы для вас								
Сильно загрязненное и устойчивое цветное белье	8	60 °C		•	•		60	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Слабозагрязненное белое и линяющее цветное белье (сорочки, майки и пр.)	9	40 °C		•	•		50	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Слабозагрязненное линяющее цветное белье (любая одежда)	10	40 °C		•	•		40	Стирка, полоскание, деликатный отжим
Слабозагрязненное линяющее цветное белье (любая одежда)	11	30 °C		•	•		30	Стирка, полоскание, деликатный отжим
Спорт								
Спортивная обувь (макс. 2 пары)	12	30 °C		•	•		50	Стирка в холодной воде (без моющего средства), стирка, полоскание и деликатный отжим
Спортивная одежда (спортивные костюмы, шорты и пр.)	13	30 °C		•	•		60	Стирка, полоскание, промежуточный и окончательный отжим
Частные программы								
Полоскание						•	Деликатн./Обычный	Полоскание и отжим
Отжим								Слив и отжим
Слив								Слив

Примечание:

- рекомендуется, чтобы для программ 8 — 9 загрузка белья не превышала 3,5 кг;
- для программы 13 рекомендуется, чтобы вес загружаемого белья не превышал 2 кг;
- «Остановка с водой»: см. дополнительную функцию «Легкая гладка» на стр. 7. Данные в таблице являются справочными и могут меняться в зависимости от конкретных условий стирки (объем стирки, температура воды в водопроводной системе, температура в помещении и др.).

Специальная программа

Ежедневная стирка (программа 11 для синтетических тканей) предназначена для быстрой стирки слабозагрязненного белья: цикл длится всего 30 минут, что позволяет сэкономить время и электроэнергию. Установив эту программу (11 при температуре 30 °C), вы можете стирать различные виды тканей вместе (за исключением шерсти и шелка) при максимальной загрузке белья 3 кг. Мы рекомендуем использовать жидкое моющее средство.

Выбор температуры

Выбор температуры стирки производится при помощи рукоятки ТЕМПЕРАТУРА (см. таблицу программ на стр. 6). Значение температуры может быть уменьшено, вплоть до стирки в холодной воде (.

Выбор скорости отжима

Выбор скорости отжима выбранной программы производится при помощи рукоятки ОТЖИМ.

Для разных программ предусматривается разная максимальная скорость отжима:

Программы Максимальная скорость отжима

Хлопок 1000 оборотов в минуту

Синтетика 800 оборотов в минуту

Шерсть 600 оборотов в минуту

Шелк без отжима

Скорость отжима может быть уменьшена или же можно совсем исключить отжим, повернув рукоятку в положение .

Машина автоматически не допускает установку скорости отжима, превышающую максимальную скорость, предусмотренную для каждой программы.

Функции

Различные функции стирки позволяют достичь желаемой чистоты и белизны вашего белья. Порядок выбора функций:

- Нажать кнопку нужной функции в соответствии с приведенной ниже таблицей.
- Включение соответствующей кнопки означает, что функция активирована.

Примечание: частое мигание кнопки означает, что данная функция не может быть активирована для заданной программы.

Функции	Назначение	Использование	Доступна с программами	Моющие средства	Меры безопасности	Обслуживание и уход	Неисправности	Сервис
Таймер отсрочки	Отсрочка запуска программы вплоть до 9 ч	Нажать кнопку несколько раз вплоть до включения индикатора, соответствующего требуемому отложенному старту. При пятом нажатии кнопки функция отключается. Примечание: после нажатия кнопки Пуск/Обнуление можно изменить значение отложенного старта только в сторону уменьшения	Со всеми программами					
Удаление пятен	Цикл отбеливания для удаления наиболее стойких загрязнений	Налейте отбеливатель в дополнительную вставку 4 (см. стр. 8). Опция не используется с функцией «Легкая гладка»	2, 3, 4, 5, Полоскание					
Легкая гладка	Уменьшение степени сминаемости тканей, облегчение последующего гладжения	При выборе этой функции программы 4, 5, 6, 7 прерываются без слива воды (остановка с водой), и сигнальная лампочка фазы ополаскивания мигает: — чтобы завершить цикл, нажмите кнопку ПУСК/СБРОС (Start/Reset); — чтобы закончить программу сливом, установите рукоятку программатора на соответствующий символ и нажмите кнопку ПУСК/СБРОС (Start/Reset). Данная опция не используется с функцией «Удаление пятен»	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Полоскание					
Дополнительное полоскание	Повышает эффективность полоскания	Применение этой функции рекомендуется при полной загрузке машины или при использовании большого количества моющего средства	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Полоскание					



Установка

Описание

Программы

Моющие средства

Меры безопасности

Обслуживание и уход

Неисправности


Сервис

Моющие средства и белье

GS

Распределитель моющих средств

Хороший результат стирки зависит также от правильной дозировки моющего средства: его избыток не гарантирует более эффективную стирку, напротив, может привести к образованию налетов внутри машины и загрязнению окружающей среды.



Выдвиньте распределитель и заполните его отделения моющим средством и смягчителем:

Отделение 1: моющее средство для предварительной стирки (порошок)

Перед загрузкой стирального порошка убедитесь, что отделение 4 для отбелителя в нем не установлено.

Отделение 2: моющее средство для стирки (порошок или жидкое)

Жидкое средство для стирки заливается непосредственно перед запуском машины.

Отделение 3: добавки (смягчители, ароматизаторы и пр.)


Не заполняйте отделение 3 для ополаскивателей выше решетки.

Дополнительное отделение 4: отбелитель и деликатный отбелитель

! Не используйте моющие средства, предназначенные для ручной стирки: образующаяся обильная пена ухудшает результат стирки и может вывести из строя стиральную машину.

Отбеливание

! Обычный отбелитель применяют при стирке прочных белых тканей; деликатный отбелитель можно использовать для цветных, синтетических и шерстяных тканей.



Лоток 4 для отбелителя вставляется в отделение 1 распределителя моющих средств. Не заполняйте лоток 4 выше отметки max (см. рис.).

Для осуществления только отбеливания налейте отбелитель в дополнительную вставку 4 и выберите программу «Полоскание» и задействуйте функцию «Удаление пятен» (см. стр. 7).

Для отбеливания в процессе стирки добавьте стиральный порошок и смягчитель, выберите нужную программу и задействуйте функцию «Удаление пятен» (см. стр. 7).

Использование дополнительной вставки 4 исключает возможность применения предварительной стирки.

Подготовка белья:

- Разберите белье:
 - в соответствии с типом ткани/обозначения на этикетке;
 - по цвету: отделяйте цветное белье от белого.
- Выньте из карманов все предметы и проверьте, хорошо ли держатся пуговицы.
- Не превышайте максимальные нормы загрузки барабана, указанные для сухого белья:
 - прочные ткани — макс. 4,5 кг;
 - синтетические ткани — макс. 2,5 кг;
 - деликатные ткани — макс. 2 кг;
 - шерсть — макс. 1 кг.

Вес белья:

- 1 простыня — 400 — 500 г;
- 1 наволочка — 150 — 200 г;
- 1 скатерть — 400 — 500 г;
- 1 халат — 900 — 1200 г;
- 1 полотенце — 150 — 250 г.

Особенности стирки отдельных изделий

Занавески: сверните и положите в наволочку или в сетчатый мешочек. Стирайте отдельно, не превышая половины загрузки барабана. Выберите программу 7, автоматически исключающую отжим.

Стеганые куртки и пуховики: если пуховик на утином или гусином пуху, его можно стирать в стиральной машине. Выверните куртку наизнанку, загрузите в барабан не более 2 — 3 кг изделий. Повторите полоскание 1 — 2 раза, используйте деликатный отжим.

Шерсть: для достижения лучших результатов стирки загружайте не более 1 кг белья и используйте специальные жидкые средства, предназначенные для стирки шерстяных изделий.

Предупреждения и рекомендации



! Стиральная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормами безопасности. Внимательно прочтите настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.

Общие правила безопасности

- Для домашнего использования. Данное изделие является бытовым электроприбором, не предназначенный для профессионального использования. Запрещается модифицировать его функции.
- Стиральная машина должна использоваться только взрослыми лицами, соблюдающими инструкции, приведенные в данном руководстве.
- Не касайтесь работающей машины, если ваши руки или ноги сырье; не пользуйтесь оборудованием босиком.
- Не тяните за питающий кабель, чтобы вынуть вилку из розетки, — беритесь за вилку.
- Не открывайте распределитель моющих средств во время работы машины.
- Не касайтесь сливающей воды, ее температура может быть очень высокой.
- При остановке машины разблокировка замка дверцы срабатывает с трехминутной задержкой. Не пытайтесь открыть дверцу в этом промежутке времени (а тем более во время работы оборудования!), это может повредить механизм блокировки.
- В случае неисправности при любых обстоятельствах не касайтесь внутренних частей машины, пытаясь починить ее.
- Следите, чтобы дети не приближались к работающей стиральной машине.
- В процессе стирки дверца стиральной машины может нагреваться.
- Если необходимо переместить стиральную машину, выполните эту операцию вдвоем или втроем с предельной осторожностью. Никогда не пытайтесь поднять машину в одиночку — оборудование чрезвычайно тяжелое.
- Перед помещением в стиральную машину белья убедитесь, что барабан пуст.

Утилизация

- Уничтожение упаковочного материала: соблюдайте действующие требования по утилизации упаковочных материалов.
- Утилизация старой стиральной машины: перед сдачей машины в утиль обрежьте питающий кабель и снимите дверцу.

Экономия энергии и охрана окружающей среды

Экологичная технология

С новой технологией Indesit вы затратите воды в два раза меньше, а эффект от стирки будет в два раза выше! Вот почему вы не можете видеть воду через дверцу — ее очень мало. Это забота об окружающей среде без отказа от максимальной чистоты. И вдобавок ко всему вы экономите электроэнергию.

Экономия моющих средств, воды, электроэнергии и времени

- Для экономии ресурсов следует максимально загружать стиральную машину. Один цикл стирки при полной загрузке вместо двух циклов с наполовину загруженным барабаном позволяет сэкономить до 50% электроэнергии.
- Цикл предварительной стирки необходим только для очень грязного белья. При цикле предварительной стирки расходуется больше стирального порошка, времени, воды и на 5 — 15% больше электроэнергии.
- Если вы обработаете пятна пятновыводителем или замочите белье перед стиркой, это поможет избежать стирки при высоких температурах. Использование программы стирки при 60°С вместо 90°С или 40°С вместо 60°С позволяет сэкономить до 50% электроэнергии.
- Правильная дозировка стирального порошка в зависимости от жесткости воды, степени загрязнения и объема загружаемого белья помогает избежать нерационального расхода моющего средства и загрязнения окружающей среды: хотя стиральные порошки и являются биоразлагаемыми, они содержат вещества, отрицательно влияющие на экологию. Кроме того, по возможности избегайте использовать ополаскиватели.
- Использование стиральной машины утром или вечером уменьшит пиковую нагрузку на электросеть. С помощью функции «Таймер» (см. стр. 7) можно запрограммировать начало стирки с вышеуказанной целью.
- Если белье должно сушиться в автоматической сушке, необходимо выбрать большую скорость отжима. Интенсивный отжим сэкономит время и электроэнергию при автоматической сушке.

CIS	
Установка	Описание
Программы	Моющие средства
Обслуживание и уход	Первые опасности
Неисправности	Сервис

Обслуживание и уход

cis


Отключение воды и электричества

- Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы стиральной машины и устраняется вероятность протечек.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед мойкой и обслуживанием машины.

Уход за стиральной машиной

Внешние и резиновые части машины очищайте мягкой тканью теплой мыльной водой. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.

Уход за распределителем моющих средств



Периодически промывайте распределитель моющих средств: выньте распределитель, приподняв и потянув его на себя (см. рис.), и промойте под струей воды.

Уход за дверцей машины и барабаном


После каждой стирки оставляйте дверцу машины полупротивной во избежание образования в барабане неприятных запахов и плесени.

Чистка насоса


Стиральная машина имеет сливной насос самоочищающегося типа, который не требует очистки или особого обслуживания. Однако мелкие предметы (монеты, пуговицы и др.) могут случайно попасть в насос. Для их извлечения насос оборудован «уловителем» — фильтром, доступ к которому закрыт нижней передней панелью.

! Убедитесь, что цикл стирки закончился, и отключите оборудование от сети.

Для доступа к «уловителю»:



1. Снимите переднюю панель стиральной машины при помощи отвертки (см. рис.).



2. Выверните крышку фильтра, вращая ее против часовой стрелки (см. рис.): из насоса может выплыть немного воды — это нормальное явление.

3. Тщательно прочистите фильтр изнутри.

4. Заверните крышку обратно.

5. Установите на место переднюю панель, предварительно убедившись, что крюки вошли в соответствующие петли.

Проверка заливного шланга

Проверяйте шланг не реже одного раза в год. При любых признаках течи или повреждениях немедленно замените шланг. Во время работы машины неисправный шланг, находящийся под давлением воды, может внезапно лопнуть.

! Никогда не используйте шланги, бывшие в употреблении.

Неисправности и методы их устранения



В случае неудовлетворительных результатов стирки или возникновения неисправностей прежде чем обратиться в Авторизованный сервисный центр (см. стр. 12), прочитайте этот раздел. В большинстве случаев вы можете решить возникшие проблемы сами.

Обнаруженная неисправность:

Стиральная машина
не включается

Возможные причины/методы устранения:

- Вилка не вставлена в розетку или вставлена плохо, не обеспечивая контакт.
- В доме отключено электричество.

Цикл стирки не запускается

- Дверца машины плохо закрыта.
- Не была нажата кнопка (1).
- Не была нажата кнопка ПУСК/СБРОС (Start/Reset).
- Закрыт кран подачи воды.
- Была запрограммирована отсрочка запуска программы (об использовании таймера см. на стр. 7).

Стиральная машина не заливает
воду

- Заливной шланг не подсоединен к крану.
- Шланг пережат.
- Закрыт кран подачи воды.
- В доме нет воды.
- Недостаточное водопроводное давление.
- Не была нажата кнопка ПУСК/СБРОС (Start/Reset).

Стиральная машина непрерывно
заливает и сливает воду

- Сливной шланг расположен ниже 65 см или выше 100 см от пола (см. стр. 3).
- Конец сливного шланга погружен в воду (см. стр. 3).
- Настенный слив не имеет сливной трубы.

Если сливной шланг встроен в канализацию, имейте в виду, что на верхних этажах может создаваться «сифонный эффект»: машина одновременно сливает и заливает воду. Для предотвращения подобного эффекта устанавливается специальный клапан (антисифон).

Стиральная машина не произво-
дит слив и отжим

- Выбранная программа не предусматривает слив воды — для некоторых программ необходимо включить слив вручную (см. стр. 6).
- Активизирована дополнительная функция «Легкая гладь»: для завершения программы нажмите кнопку ПУСК/СБРОС (Start/Reset) (см. стр. 7).
- Сливной шланг пережат (см. стр. 3) или засорен.
- Засор в канализации.

Сильная вибрация при отжиме

- При установке стиральной машины барабан был разблокирован неправильно (см. стр. 2).
- Стиральная машина плохо выровнена (см. стр. 2).
- Зазор между машиной и стеной/мебелью недостаточен (см. стр. 2).

Протечки воды из стиральной
машины

- Плохо закреплен заливной шланг (гайка на конце шланга неплотно затянута и неправильно установлена прокладка (см. стр. 2).
- Распределитель моющих средств забит остатками моющих средств (о чистке распределителя см. стр. 10).
- Плохо закреплен сливной шланг (см. стр. 3).

Индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК
ЗАБЛОКИРОВАН часто мигает од-
новременно с любым другим ин-
дикатором

- Обратитесь в Авторизованный сервисный центр, так как это означает неисправность.

Избыточное пенообразование

- Используется моющее средство, не подходящее для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.
- Передозировка моющего средства.

Если после проверки машина продолжает работать не должным образом,
обратитесь в Авторизованный сервисный центр за помощью (см. стр. 12).

Установка	Описание	Программы	Моющие средства	Меры безопасности	Составление отчетов	Неисправности	Сервис
-----------	----------	-----------	--------------------	----------------------	------------------------	---------------	--------

Сервисное обслуживание

195048621.00

CIS

Перед тем как обратиться в Авторизованный сервисный центр:

- Убедитесь, что вы не можете устранить неисправность самостоятельно (см. стр. 11).
- Запустите программу повторно для проверки исправности машины.
- В противном случае обратитесь в Авторизованный сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.

! Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем.

При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

При обращении в Авторизованный сервисный центр сообщите:

- тип неисправности;
- номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т. п.);
- модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на задней панели стиральной машины.

Сервис

Отпечатано в ОАО «Полиграфический комплекс «Ориус», зак. 79-2005 г., тел. 33-40-48.