

RUS FL 5054/ FL 5064

- Хлопок
- Синтетика
- Деликатные ткани/шерсть
- Вкл/Выкл
- Половинная загрузка
- Без отжима
- Задержка полоскания
- Щадящая стирка



Ориентировочное значение продолжительности программы относится к режиму выполнения программы при максимально возможной температуре, без выбора дополнительных функций.

В процессе выполнения выбранной программы стирки ручка переключателя программ постепенно перемещается по часовой стрелке, проходя последовательно фазы предварительной стирки, основной стирки, полоскания и отжима. Каждый этап стирки занимает от нескольких секунд до нескольких минут.

* : дополнительный режим / Да : необходима дозировка

- 1) Макс. 500 об/мин - FL 5054
- Макс. 600 об/мин - FL 5064

Переключатель программ	Программа	Переключатель температуры °C	Тип стирки/Примечания	Макс. загрузка кг	Мощные средства и добавки				Специальные функции				Скорость отжима об/мин	Продолжительность программы, прибл. мин.
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Хлорный отбеливатель	Половинная загрузка	Без отжима	Задержка полоскания	Щадящая стирка		
1	Хлопок с предварительной стиркой	Min (Мин.) Макс. 95°	Сильнозагрязненные, прочные и стойкие к температуре хлопчатобумажные ткани и льняное полотно (постельное белье, столовое белье, нижнее белье, рубашки и т.д.).	5,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	Макс. 1)	120
2	Хлопок	Min (Мин.) Макс. 95°	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	—	Да	*	*	*	*	*	*	Макс. 1)	110
3	Синтетика	Min (Мин.) Макс. 60°	Блузки, рубашки, халаты и т.п. слабой и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	—	Да	*	—	*	*	*	*	Макс. 1)	85
4	Хлопок короткая	Min (Мин.) Макс. 40°	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. слабой степени загрязнения из хлопка и льна.	2,5	—	Да	*	—	*	*	*	*	Макс. 1)	75
4	Синтетика короткая	Min (Мин.) Макс. 40°	Слабозагрязненные халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	2,0	—	Да	*	—	*	*	*	*	Макс. 1)	75
5	Деликатные ткани	Min (Мин.) Макс. 40°	Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	—	Да	*	—	—	*	*	—	Макс. 1)	70
6	Шерсть	Min (Мин.) Макс. 40°	Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	*	—	—	Макс. 1)	60
A	Полоскание + длительный отжим	Min (Мин.)	В этой программе можно добавлять крахмал и/или умягчитель. Программа заканчивается интенсивным циклом отжима.	5,0	—	—	*	—	*	*	*	—	Макс. 1)	20
B	Длительный отжим	—	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе Хлопок.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	Макс. 1)	15
C	Полоскание + короткий отжим	Min (Мин.)	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе Шерсть.	1,5	—	—	*	—	—	*	*	—	Макс. 1)	15
D	Короткий отжим	—	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе Шерсть.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	Макс. 1)	10
E	Слив	—	Только слив - без отжима. Дополнительный способ завершения программы программа для стирки синтетики, деликатных и шерстяных тканей и для случая извлечения белья раньше времени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. продолжительность программы мин.
Хлопок с предварительной стиркой	95	5,0	80	2,00	120
Хлопок	95	5,0	70	1,80	110
Хлопок	60	5,0	70	1,20	110
Синтетика	60	2,0	60	0,90	85
Хлопок - короткая	40	2,5	65	0,70	75
Синтетика - короткая	40	2,5	60	0,60	75
Деликатные ткани	40	1,5	80	0,60	70
Шерсть	40	1,0	80	0,60	65

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе "Хлопок 60°C".

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющие средства, следуя таблице программ или указаниям в главе "Моющие средства и добавки" брошюры с инструкциями.

1. Откройте кран подачи воды.
2. Установите **переключатель программ** на нужную программу.
3. Установите **переключатель температуры** на нужную температуру.
4. Могут быть выбраны **дополнительные функции**.
5. Проверьте, чтобы дверь была хорошо закрыта, и включите стиральную машину, нажав кнопку **"ВКЛ/ВЫКЛ"**. При этом загорается индикаторная лампочка, указывающая на то, что машина включена.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ ЖЕЛАЕМУЮ ФУНКЦИЮ

Кнопка "Половинная загрузка"

- Снижает расход воды, особенно при полоскании. Особенно удобна при стирке слабозагрязненных вещей или при маленьких загрузках (макс. 3 кг).

Кнопка "Без отжима"

- При нажатии этой кнопки цикл отжима исключается из программы. Этот режим удобен для деликатного белья.

Примечание: в программах "Хлопок" и "Синтетика" для достижения оптимальных результатов полоскания короткий цикл отжима выполняется в любом случае, даже если был выбран режим отмены отжима.

Кнопка функции "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика" или "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Отключение функции "Задержка полоскания":

- Нажмите снова кнопку "Задержка полоскания"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.

Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ на программу слива.

Кнопка "Щадящая стирка"

- Снижает степень интенсивности механической стирки с высокой до умеренной.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы выбрать заново программу после того, как уже началось выполнение цикла:

1. Выключите машину, нажав кнопку **"ВКЛ/ВЫКЛ"**.
2. Выберите новую программу, температуру и дополнительные функции.
3. Запустите программу, нажав снова кнопку **"ВКЛ/ВЫКЛ"**.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

1. В конце выполнения программы переключатель программ перемещается в положение, соответствующее остановке.
2. Прежде чем разгружать машину, подождите, пока дверь не будет разблокирована (около 2 минут).
3. Выключите стиральную машину, откройте дверь и выньте белье.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Уровень воды

Для экономии воды без снижения качества стирки допустимо, чтобы уровень воды в барабане не был виден.

Очистка фильтра насоса

Рекомендуется регулярно проверять фильтр и прочищать его в случае необходимости.

Цикл стирки

Во время цикла стирки происходит несколько остановок барабана с целью оптимизации энергопотребления.

Повышенная эффективность отжима

В процессе отжима барабан несколько раз начинает и прекращает свое вращение: таким образом обеспечивается лучшее качество отжима.